



## Verklebeanleitung für Folien – Trocken

### 1. Untergrund gut reinigen.

Er muss sauber, trocken und fett-, wachs- und silikonfrei sein.

Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein.

Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln!

### 2. Klebeschrift ausrichten.

Zeichnen Sie sich Hilfslinien auf den Untergrund.

Heften Sie die Klebeschrift mit dem oben über stehenden "Scharnier" an.

Bei Schaufenstern Wasserwaage nehmen!

### 3. Klebeschrift in Segmente teilen.

Achten Sie darauf, nicht in die Schrift zu schneiden.

Am besten verarbeiten sich Segmente von 30cm Breite.

### 4. Klebeschrift aufrakeln.

Klappen Sie die Klebeschrift am "Scharnier" nach oben.

Ziehen Sie das Silikon-Trägerpapier vorsichtig ab.

Die Klebefläche der Schrift liegt nun frei.

Bringen Sie die Schrift mit dem Raker (notfalls mit dem Daumen) auf den Untergrund auf.

### 5. Übertragungspapier entfernen.

Ziehen Sie nun das Übertragungspapier in flachem Winkel ab.

Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen

und von der anderen Seite her ausstreichen.

Beachten Sie, daß der Klebstoff der Folienschrift erst nach 24 Stunden seine optimale Haftung erreicht.